



Localisation de véhicules en temps réel par GPS "LOCATE MyCar"

- "Locate MyCar" un système simple - rapide et efficace pour la détection et la récupération de véhicules volés avec une couverture européenne.
- Idéal pour tous les véhicules à moteur, Voiture, Quad, Scooter


Enfin un système performant, efficace et surtout de dimension ultra compacte, donc invisible avec une installation fixe très simple (peut être raccordé sur la batterie 12-24 V).

Locate MyCar est le seul système qui fonctionne avec des transmissions en mode GPRS et SMS permettant d'assurer une protection à 100%.

vous pouvez aussi avoir l'historique des déplacements.



Paramétrage des utilisateurs et du boîtier très simple directement via l'interface Web de votre compte.



Locate MyCar ?

C'est une solution très simple :

Vous équipez le véhicule d'un boîtier GPS ultra petit et léger (100 grammes)

Locate MyCar localise avec précision et de façon totalement sécurisée vos véhicules en déterminant simplement la position de la Locate BoxCar: une balise GPS-GPRS.

La rapidité du service et sa facilité d'utilisation sont déconcertants !

D'un simple clic, LOCATE MyCar vous permettra de prendre les meilleures décisions et de protéger efficacement vos véhicules.

La rapidité du service et sa facilité d'utilisation sont déconcertants!

LOCATE MyCar est une solution prête à l'emploi qui se présente sous la forme d'une application très simple d'utilisation et directement accessible par Internet

La solution :

Avec LOCATE MyCar vous pouvez visualiser sur une carte la position réelle des véhicules,

Principe de fonctionnement :

Le boîtier Locate BoxCar reçoit sa position GPS et la renvoie sur un centre de communication sécurisé via GPRS.

Nous vous fournissons une adresse Internet, qui après identification, vous permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités énoncées ci-dessous:

- Visualisation de la position sur une carte.
- Historique de trajet.
- Définition de zone de sécurité avec alarme par Email ou SMS (en option) lors de la sortie et de l'entrée de la zone
- Alerte par Email de l'état du boîtier Locate Box (par SMS en option)
- Utilisation d'un bouton panique
- Possibilité de localisation directement à partir de votre GSM
- Possibilité de communication vocale



Suivi sur téléphone :



Vous pouvez télécharger et installer sur votre téléphone portable une application qui permet d'afficher sur votre téléphone portable la position sur une carte GoogleMap, il vous suffit de mettre lien suivant dans votre navigateur Wap ou Internet de votre téléphone GSM : www.locate-gps.com/wap, cela nécessite un téléphone compatible Java. Sinon cette balise peut être utilisée uniquement en mode SMS passif, la balise est passive, vous devez utiliser un téléphone GSM pour lui envoyer un SMS de demande de position, elle vous répond sur votre téléphone GSM par un SMS en coordonnées latitude longitude

Solution sans abonnement Localisation sur Internet ou sur Téléphone GSM

" La tranquillité d'esprit ! "

Je peux savoir et suivre mon véhicule et en temps réel. La Locate Box a éliminé mes craintes de ne pas savoir où il se trouve. Une solution très simple d'utilisation. Je la recommande à tous ceux qui veulent sécuriser.

- Didier D.



Boîtier Locate Box Car GPS-GPRS



Le matériel

Une balise très petite - GPS - GPRS

La Locate box Car est un dispositif GPS personnel de tracking et de secours, de très petite taille qui peut fonctionner en mode Gprs ou Sms,

La Locate box Car est extrêmement faciles à utiliser et facile à installer, fiable elle nécessite d'être reliée sur la batterie du véhicule mais possède sa propre batterie de secours.

Avantages :

Conçue pour être utilisée par des personnes

Poids:	99g.
Dimensions :	(h,l,e):78 mm x 62 mm x 25 mm
Batterie rechargeable :	800 mAh lithium.
GPS :	16 canaux, Ublox Supersense ,sensitivity -158dBm, Antenne Helix haut performance
GSM :	900/1800/1900 MHz,GPRS class10, antenne interne
Ports :	1 port d'entrée et port de sortie

Le Prix

399 Euros TTC seulement

+ Suivi sur Internet : Locate GPS Offert



Accès au service web et les fonctionnalités ci-dessous :

- Envoi des positions automatiques paramétrables de toutes les 3 minutes à toutes les 10 minutes (tracking)
- Vue instantanée de la (position) sur des cartes
- Historique des positions
- Création d'une zone de sécurité
- Consultation de l'état de la Locate Box (niveau de batterie)
- Gestion d'alertes par Email
- Possibilité de contacter la Locate Box et d'établir une communication vocale

+ Suivi sur GSM : Offert*
uniquement sur téléphone compatible Java



+ Abonnement opérateur:

Il faut insérer une carte Sim dans le boîtier pour pouvoir utiliser le service, cette **carte SIM n'est pas fournie et cet abonnement est à votre charge** à prendre auprès d'un opérateur l'abonnement peut être fourni par nos soins à partir de 14,01 euros TTC/mois.

Attention : Pour une utilisation intensive d'envoi de positions (par exemple toutes les 5 minutes) nous vous conseillons de souscrire un abonnement GRPS au volume auprès d'un opérateur de téléphonie mobile (Sfr ou autres ...), nous pouvons aussi fournir cette abonnement carte SIM pour 14.01 euros TTC/mois, en mode SMS toutes cartes SIM peuvent être utilisées à partir du moment où l'on peut envoyer -recevoir des SMS

ESPACE MOBILITE

Espace Mobilité
Centre Commercial des 3 Fontaines
BP 1025
95003 Cergy
Tél : 01.70.36.77.73

www.espace-mobilite.com